







































Přehled programů

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<p>Název programu : Krátké objasnění programu resp. pro které textilie je vhodný.</p>	<p>max. naplnění; teplota (* = studená)</p> <p>Rychlost odstředování*</p> <p>Přídavná nastavení programu</p>
<p> Bavlna : Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Při nastavení Eco je teplota praní nižší než zvolená teplota. Při zvláštním praní ohledně dosažení teploty pracího roztoku použijte program bez nastavení Eco popř. s vyšší teplotou. ■ Při nastavení Quick vhodný jako krátký program pro mírně zašpiněné prádlo. 	<p>8 kg/5** kg; *, 20 - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1200* ot/min</p> <p>Quick/Eco     </p> <p> Ochrana před zmačkáními</p>
<p> Nemačkové prádlo : Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin</p>	<p>4 kg; *, 30,40 °C</p> <p>----, 0 - 1200 ot/min</p> <p>Quick/Eco     </p> <p> Ochrana před zmačkáními</p>
<p> Máchání : Extra odstředování s volitelnými otáčkami</p>	<p>;-</p> <p>----, 0 - 1200** ot/min</p> <p> Ochrana před zmačkáními</p>
<p>Odstředování   Odčerpání : Extra odstředování s volitelnými otáčkami. Pokud se má pouze odčerpát voda, nastavte otáčky na 0.</p> <p>Upozornění: Ukazatel doby skončení se aktualizuje až po spuštění programu.</p>	<p>;-</p> <p>----, 0 - 1200** ot/min</p> <p> Ochrana před zmačkáními</p>
<p> Vlna : Ručně nebo v pračce prané textilie z vlny nebo s podílem vlny; obzvláště šetrný prací program, aby se zabránilo srážení prádla, delší přestávky programu (textilie leží v pracím roztoku)</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce. ■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu. 	<p>max. 2 kg; *, 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 ot/min</p> <p>-</p>
<p>* max. Otáčky odstředění v závislosti na programu a modelu</p> <p>** Redukované naplnění při nastavení Quick</p>	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<p> Jemné : Pro choulostivé, prací textilie např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, šály)</p> <p>Upozornění: Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.</p>	<p>2 kg; , 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 ot/min</p> <p>Quick/Eco =    </p> <p> Ochrana před zmačkáním</p>
<p> Mix : Smíšená náplň z z bavlny a syntetických vláken</p>	<p>4 kg; , 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200* ot/min</p> <p>Quick/Eco =    </p> <p> Ochrana před zmačkáním</p>
<p> Extra krátký 15/30min. : Extra krátký program cca 15/30 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla</p> <p>Upozornění: Při nastavení Quick proběhne program Extra krátký 15min.</p>	<p>2/3,5 kg; , 30 °C</p> <p>0 - 1200 ot/min</p> <p>Quick = </p>
<p> Sport : Textilie z mikrovláken pro sport a volný čas</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží. ■ Před praním důkladně vyčistěte násypku na prací prostředky (všechny komory) od zbytků aviváže. 	<p>2 kg; , 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 ot/min</p> <p>Quick/Eco =    </p> <p> Ochrana před zmačkáním</p>
<p> Košile : Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Při nastavení Ochrana před zmačkáním se košile/halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré. —> Samožehlicí efekt ■ Košile/halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu Jemné. 	<p>2 kg; , 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 ot/min</p> <p>Quick/Eco =    </p> <p> Ochrana před zmačkáním</p>
<p> Hygiena: Odolné textilie z bavlny nebo lnu</p> <p>Upozornění: Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.</p>	<p>7,5 kg/5** kg; , 60 °C</p> <p>---, 0 - 1200* ot/min</p> <p>Quick/Eco =    </p> <p> Ochrana před zmačkáním</p>
<p>* max. Otáčky odstředění v závislosti na programu a modelu</p> <p>** Redukované naplnění při nastavení Quick</p>	



Hodnoty spotřeby

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů

(přibližné údaje)


Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Bavlna 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bavlna 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Snadná údržba 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h







Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WAT84...	WAT82...	WAT80...
	max. 1400 ot./min	max. 1200 ot./min	max. 1000 ot./min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Snadná údržba	40 %	40 %	40 %
Jemné	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010		
Program + teplota + tlačítko	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Bavlna + 60°C + Eco  	8 kg	3 ½ h
Bavlna + 60°C + Eco  	4 kg	3 ½ h
Bavlna + 40°C + Eco  	4 kg	3 ½ h

Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).
Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.

Upozornění

- Tato příloha je součástí Vašeho návodu k použití a instalaci. Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití.
- Mnoho dalších důležitých informací najdete také v návodu k použití a instalaci.

W2

9001215517 (9608)

