

## Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

| Attribute Name   | Position    | Symbol                         | Value                 | Unit  |
|--|-------------|--------------------------------|-----------------------|-------|
| Identifikace modelu  |             |                                | EIS62443<br>949596859 |       |
| Typ varné desky  |             |                                | Built-In Hob          |       |
| Pocet varných zón  |             |                                | 4                     |       |
| Pocet varných ploch  |             |                                | 0                     |       |
| Technologie ohrevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plotny)   |             |                                | Induction             |       |
| U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm | Left Front  | ∅                              | 21,0                  | cm    |
|  | Left Rear   | ∅                              | 18,0                  | cm    |
|  | Right Front | ∅                              | 14.5                  | cm    |
|  | Right Rear  | ∅                              | 18,0                  | cm    |
| Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu prepoctenou na kg  | Left Front  | EC <sup>electric cooking</sup> | 178.4                 | Wh/kg |
|  | Left Rear   | EC <sup>electric cooking</sup> | 174.4                 | Wh/kg |
|  | Right Front | EC <sup>electric cooking</sup> | 183.2                 | Wh/kg |
|  | Right Rear  | EC <sup>electric cooking</sup> | 184.9                 | Wh/kg |
| Spotřeba energie varné desky prepoctená na kg  |             | EC <sup>electric hob</sup>     | 180.2                 | Wh/kg |

### EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 2: varné desky - metody pro měření výkonu"

**Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:**

- Při ohřívání vody použijte jen potřebné množství.
- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
- Před zapnutím varné zóny na ni položte nádobu.
- Menší nádoby stavte na menší varné zóny.
- Nádoby stavte přímo na střed varné zóny.
- Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídel nebo k jeho rozpuštění."